systemair

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проводной пульт управления
SYSCONTROL WC 29

Тщательно изучите данную инструкцию
и сохраняйте ее для использования в работе с оборудованием

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности оборудования без уведомления.
Наиболее актуальную информацию можно получить на сайтах www.systemair.com, www.systemair.ru.

Содержание

1. **Меры предосторожности 1**
2. **Общее описание пульта управления 1**
3. **Внешний вид проводного пульта управления 1**
4. **Функции проводного пульта управления . . 2**

1. Меры предосторожности

Меры предосторожности в данной инструкции разделены на две категории. Уделите им особое внимание, поскольку они связаны с вашей безопасностью.

⚠ ОПАСНО

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения гибели человека.

(!) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения серьезной травмы человека, а также нанесения существенного материального ущерба.

Сохраняйте данную Инструкцию по применению и Инструкцию по монтажу, идущую в комплекте с оборудованием, для дальнейшего использования.

⚠ ОПАСНО

- Монтаж, демонтаж, техобслуживание и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ.
- Монтаж, демонтаж, техобслуживание и ремонт данного оборудования должны выполняться согласно инструкциям поставщика, в соответствии со всеми действующими законами в области техники безопасности, национальными регламентами и стандартами в отношении проведения электромонтажных работ.
- Не разбрызгивайте легковоспламеняющиеся средства вблизи пульта или непосредственно на пульт. Это может привести к возгоранию.
- Не пользуйтесь пультом мокрыми руками. Не допускайте попадания влаги внутрь пульта. Это может привести к поражению электрическим током.

2. Общее описание пульта управления

Основные параметры

Таблица 2-1

Номинальное напряжение питания	5В постоянного тока
Диапазон рабочих температур	-1°C … +43°C
Относительная влажность	40% ~ 90%

Функциональность устройства:

- Соединение с внутренним блоком по четырем портам A, B, C, D.
- Установка параметров посредством нажатия кнопок.
- LCD дисплей.
- Встроенный температурный датчик (функция FOLLOW ME).
- Функция напоминания о необходимости очистить фильтр.
- Групповое управление (совместно с контроллером SYSCONTROL WC 150).
- Функция установки адреса внутреннего блока.

3. Внешний вид проводного пульта управления

SYSCONTROL WC 29



① Индикаторы режима работы
② Индикатор передачи сигнала
③ Индикатор заданной температуры
④ Индикатор работы
⑤ Кнопка выбора режима работы
⑥ Кнопка перемещения влево
⑦ Кнопка установки скорости вращения вентилятора
⑧ Кнопки увеличения/уменьшения настраиваемых значений

⑨ Кнопка настройки таймера/часов
⑩ Приемник сигналов с инфракрасного пульта
⑪ Индикатор блокировки клавиатуры
⑫ Индикатор функций
⑬ Зона отображения таймера/часов
⑭ Индикатор скороти вращения вентилятора
⑮ Индикатор автоматической работы жалюзи
⑯ Кнопка включения/выключения
⑰ Кнопка перемещения вправо/управление жалюзи
⑱ Тихий режим/кнопка подтверждения OK

Примечание

Этот пульт не имеет функции экономичной работы.

4. Функции проводного пульта управления

Функция получения сигнала с инфракрасного пульта

Проводной пульт управления SYSCONTROL WC 29 может получать сигнал, с инфракрасного пульта SYSCONTROL RM02, когда блок работает.

Примечание

Для управления жалюзи на внутреннем блоке, поддерживающем эту функцию, сигнал должен идти напрямую от беспроводного пульта управления SYSCONTROL RM 02. Функция также доступна при нажатии кнопки управления жалюзи на проводном пульте SYSCONTROL WC 29.

Включение и выключение внутреннего блока

Когда внутренний блок выключен, нажмите кнопку включения/выключения и внутренний блок включится. Индикатор работы начнет светиться.
Когда внутренний блок включен, нажмите на кнопку включения/выключения и внутренний блок выключится. Индикатор работы перестанет светиться.

Установка режима работы

Нажимайте последовательно на кнопку AUTO для выбора режима работы: Автоматический (AUTO) – Охлаждение (COOL) – Осушение (DRY) – Обогрев (HEAT) – Вентиляция (FAN) - Автоматический (AUTO).

Примечание

Если пульт настроен на работу в режиме «Только холод», режим работы "Обогрев" будет недоступен.
Способ настройки указан в инструкции по монтажу.

Установка скорости вращения вентилятора

В режиме Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat) и Вентиляция (Fan) нажимайте на кнопку установки скорости вращения вентилятора для настройки нужной скорости.

Каждое нажатие на кнопку изменяет последовательно скорость вращения вентилятора: Авто (AUTO) – Низкая (LOW) – Средняя (MID) – Высокая (HIGH) – Авто (AUTO).

В режиме работы AUTO и DRY скорость вентилятора не настраивается и работает в режиме AUTO.

Установка температуры

В режимах AUTO, COOL, DRY, HEAT нажимайте на кнопки ▲ и ▼ для установки температуры в диапазоне 17°C–30°C.

Температура не может быть установлена в режиме FAN.

Настройка таймера включения/выключения

Нажмите на кнопку установки таймера/часов в режиме установки *таймера включения*, на экране будет отображаться и 0-0 h.

Нажмите на кнопки ▲ и ▼ для настройки значений таймера. Когда уставка таймера меньше чем 10 часов, каждое нажатие кнопок ▲ и ▼ будет увеличивать или уменьшать значение на 0,5 ч. Когда уставка таймера более 10 часов, каждое нажатие кнопок ▲ и ▼ будет увеличивать или уменьшать значение на 1 час.

Максимальная уставка таймера – 24 часа.

После окончания настройки *таймера включения*, нажмите на кнопку /OK или ждите 5 секунд для подтверждения заданных настроек.

В режиме настройки *таймера включения* нажмите на кнопку установки таймера/часов, вы войдете в режим установки *таймера выключения*. На экране будет отображаться и 0-0 h.

Способ настройки *таймера выключения* такой же, как и для *таймера включения*.

Установите *таймер включения* или *таймер выключения* в состояние 0,0 ч для отключения таймеров.

Примечание
Если на проводном пульте установлен *таймер включения* или *таймер выключения*, после нажатия на кнопку включения/выключения пульта настройки таймера не будут действительны.

Настройка часов

Длительное нажатие на кнопку таймера/часов в течение 3 секунд включает режим настройки часов.

Индикатор часов начнет мигать, и можно устанавливать значение с помощью кнопок ▲ и ▼.

После окончания настройки часов нажмите на левую ◀ или правую ▶ кнопку для настройки минут. Индикатор минут начнет мигать - можно устанавливать значение с помощью кнопок ▲ и ▼.

После окончания настройки часов нажмите на кнопку /OK или ждите 5 секунд для подтверждения заданных настроек.

Режим тихой работы

В режимах COOL, HEAT и FAN нажмите на кнопку /OK для установки режима тихой работы. Этот режим используется для снижения уровня шума и снижает скорость вращения вентилятора до низкой.

В режимах AUTO, DRY скорость вращения вентилятора настраивается автоматически и кнопка /OK не работает.

Блокировка клавиатуры

Нажмите на кнопки ▲ и ▼ одновременно, пульт заблокируется и на экране отобразится индикатор 🔒.

В режиме блокировки пульт не отвечает на нажатия кнопок и сигналы с инфракрасного пульта управления.

Одновременно нажмите на кнопки ▲ и ▼ для разблокировки клавиатуры пульта.

Напоминание о необходимости очистки фильтра

Проводной пульт управления записывает общее время работы внутреннего блока. Когда время работы превышает установленное значение, воздушный фильтр внутреннего блока должен быть очищен.

Длительное нажатие на кнопку ◀ в течение 3 секунд сбрасывает значок напоминания, и проводной пульт начинает заново записывать общее время работы внутреннего блока.

Примечание

Значение по умолчанию функции напоминания составляет 2500 часов. Можно изменить значение на 1250, 5000 или 10000 часов. Способ настройки указан в инструкции по монтажу.

Функция качания жалюзи

Если внутренний блок поддерживает функцию качания жалюзи, нажмите на кнопку ▶ для настройки направления воздушного потока внутреннего блока. Длительное нажатие на кнопку в течение 3 секунд активирует или останавливает режим автоматической работы жалюзи. Индикатор будет светится, если функция автоматического качания включена.

Функция FOLLOW ME

Когда внутренний блок работает и режим работы соответствует режимам AUTO, COOL или HEAT, нажатие на кнопку ◀ активирует функцию FOLLOW ME. Повторное нажатие на кнопку отключает эту функцию.

Когда функция активирована, индикатор будет светиться и на дисплее будет отображаться комнатная температура, полученная от датчика на проводном пульте. Значение температуры от датчика передается внутреннему блоку каждые 3 минуты.

Установка адреса внутреннего блока

Нажмите одновременно на кнопки ▲ и ▼ в течение 8 секунд, пульт перейдет в режим установки адреса внутреннего блока.
В режиме установки адреса действуют две основные функции:

- Запрос адреса. Нажмите кнопку выбора режима работы AUTO, на дисплее проводного пульта отобразится адрес соответствующего внутреннего блока.
- Установка адреса. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите необходимый адрес. Нажмите кнопку установки скорости вентилятора, чтобы сохранить настройку. Новый адрес внутреннего блока отобразится на дисплее. Через 4 секунды отображение погаснет и внутренний блок перейдет в обычный режим работы.

Для выхода из режима установки адреса нажмите кнопку подтверждения OK.

Повторный запрос адреса внутреннего блока можно сделать после последовательного выключения и включения.

www.systemair.com
www.systemair.ru

Декабрь 2015

Оборудование сертифицировано: EAC